

FM/AM Compact Disc Compact Player

Gebruiksaanwijzing

Betreffende de zonecode

De zonecode van de Discman die u hebt gekocht, staat vermeld bovenaan links van de bar code op de verpakking. Om te weten welke toebehoren bij uw Discman worden geleverd, controleert u wat de zonecode van uw model is en raadpleegt dan de rubriek "Bijgeleverde accessoires" aan het einde van de gebruiksaanwijzing.



D-T401

Sony Corporation ©1997 Printed in Malaysia

Welkom!

WAARSCHUWING

Dank u voor de aankoop van deze Sony FM/AM Compact Disc Compact Player. Lees, voordat u de Discman in gebruik neemt, deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor eventuele latere naslag.

Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te vermijden.


Voor klanten buiten Polen
Het merkteken (B) op het toestel geldt uitsluitend voor producten voor de Poolse markt.

Voor klanten buiten Europa
De CE-aanduiding op het apparaat geldt alleen voor producten die in de Europese Unie verhandeld worden.

Meteen een CD afspelen!

Als u nu meteen een CD wilt afspelen, kunt u de Discman aansluiten op het lichtnet. De Discman werkt ook op oplaadbare batterijen, alkalinebatterijen (zie "Voedingsbronnen" op de achterzijde) of een auto-accu.


1 Aansluiten



* U2 model geleverd met hoofdtelefoon


Modellen met bijgeleverde stekker voor de wisselstroomadapter
Als de wisselstroomadapter niet op het stopcontact past, moet u de stekker voor de wisselstroomadapter gebruiken.

2 Een CD plaatsen



① Schuif OPEN om het deksel te openen. ② Plaats de CD op de draaipen.


3 Afspelen



Optie	Knop
Pauze	⏏
Afspelen hervatten na pauze	⏏
Het begin zoeken van het huidige nummer (AMS*)	⏮ eenmaal**
Het begin zoeken van het volgende nummer (AMS)	⏮ een aantal malen**
Het begin zoeken van het vorige nummer (AMS)	⏭ eenmaal**
Het begin zoeken van opeenvolgende nummers (AMS)	⏭ een aantal malen**
Snel vooruitgaan	⏭ vasthouden**
Snel achteruitgaan	⏮ vasthouden**

*AMS = Automatic Music Sensor (Automatisch zoeken op muzieknummer)
**Deze handelingen kunt u verrichten tijdens het afspelen en in de pauzestand.

De CD verwijderen
Druk op de draaipen en verwijder de CD.




Opmerkingen bij het afleesvenster

- Als u >>> indrukt (wanneer RESUME op OFF staat), verschijnen het totale aantal nummers en de totale speelduur gedurende ongeveer 2 seconden in het afleesvenster.
- Tijdens het afspelen verschijnen het nummer en de verstrekte speelduur van het huidige nummer in het afleesvenster.
- Tijdens de pauzestand knippert de verstrekte speelduur in het afleesvenster.
- Tussen twee nummers in verschijnt de resterende tijd tot aan het begin van het volgende nummer met de aanduiding "-".

Opmerkingen bij het gebruik van CD's

- Houd een CD altijd vast bij de rand en raak het oppervlak niet aan. Op die manier blijft de CD schoon.
- Plak geen papier of plakband op de CD.
- Stel de CD niet bloot aan direct zonlicht of hittebronnen zoals radiatoren. Laat de CD niet achter in een auto die in de zon staat geparkeerd, omdat de temperatuur in de auto te hoog kan oplopen.




Niet op deze manier


►Andere CD-bedieningen

Nummers herhaald afspelen (Repeat Play)

U kunt de nummers op de CD herhaald afspelen in de afspelenstanden Normal, INTRO PGM, Shuffle of RMS (Random Music Sensor). U kunt alle nummers of alleen één bepaald nummer opnieuw afspelen.




Alle nummers herhalen
Druk tijdens het afspelen op REPEAT/ENTER. De aanduiding "G" verschijnt.




Als u Repeat Play wilt annuleren, drukt u opnieuw op REPEAT/ENTER.

Eén bepaald nummer herhalen.

1 Druk tijdens het afspelen van het nummer dat u wilt herhalen, op REPEAT/ENTER. De aanduiding "G" verschijnt.



2 Druk op PLAY MODE totdat "1" verschijnt.




Om een ander nummer te herhalen, drukt u op <<< of >>>.

Om Repeat Play te annuleren, drukt u opnieuw op REPEAT/ENTER.

Alleen bepaalde muziekstukken afspelen (INTRO PGM Play)

U kunt uw favoriete muziekstukken kiezen en afspelen door het begin van elk muziekstuk op een CD te scannen.



1 Druk tijdens het afspelen herhaald malen op PLAY MODE tot "INTRO PGM" knippert.



2 Druk op >>> om het scannen te starten. De Discman speelt ongeveer 15 seconden van elk muziekstuk en "INTRO PGM" knippert sneller.

3 Druk op REPEAT/ENTER tijdens de weergave van het gewenste muziekstuk. Om het muziekstuk over te slaan, drukt u op >>> of wacht u op het volgende muziekstuk.


Nadat u de hele CD hebt overlopen, stopt "INTRO PGM" met knippen en worden de tracks die u hebt gekozen automatisch afgespeeld.

Om te stoppen met programmeren voordat u de hele CD hebt overlopen, drukt u op >>>. De geselecteerde tracks worden dan afgespeeld.


Om INTRO PGM weergave te annuleren, drukt u herhaaldelijk op PLAY MODE tot de weergavestand-indicatie verdwijnt van het uitleesvenster.

Afspelen in willekeurige volgorde (Shuffle Play)

U kunt de nummers op de CD in willekeurige volgorde afspelen.



Druk tijdens het afspelen op PLAY MODE totdat "SHUF" in het afleesvenster verschijnt. De nummers worden nu in willekeurige volgorde afgespeeld.




Om willekeurige weergave te annuleren, drukt u herhaaldelijk op PLAY MODE tot de weergavestand-indicatie verdwijnt van het uitleesvenster.


Opmerking
Tijdens Shuffle Play kunt u niet met <<< teruggaan naar een vorig nummer.

De nummers afspelen in de gewenste volgorde (RMS Play)

U kunt maar liefst 22 nummers programmeren om ze af te spelen in de gewenste volgorde.



1 Druk tijdens het afspelen op PLAY MODE totdat "RMS" knippert.



2 Druk op <<< of >>> om een nummer te selecteren. In het afleesvenster verschijnen het geselecteerde nummer en de afspelvolgorde.



3 Druk op REPEAT/ENTER om het nummer in het geheugen te zetten.

4 Herhaal stap 2 en 3 om de overige nummers te programmeren.

5 Druk op >>>. "RMS" knippert niet meer en de geselecteerde nummers worden in de door u opgegeven volgorde afgespeeld.

Om RMS Play te annuleren, drukt u op PLAY MODE totdat "RMS" uit het afleesvenster verdwijnt.

Als u het programma wilt controleren

Gedurende het programmeren: Druk op REPEAT/ENTER voordat u stap 5 uitvoert.

Gedurende afspelen in RMS: Druk enkele malen op PLAY MODE totdat "RMS" flinkt en druk daarna op REPEAT/ENTER.


Iedere keer dat u op REPEAT/ENTER drukt, verschijnen het CD-nummer en de afspelvolgorde in de door u opgegeven volgorde.

Opmerking
Als u na het 22ste nummer nog een nummer opgeeft, wordt het eerst opgegeven nummer uit het geheugen gewist en het laatst opgegeven nummer geprogrammeerd.

De andere functies

Zwaardere bas.


U kunt de bastonen in het geluid benadrukken.



Stel MEGA BASS in op de gewenste positie.


Opmerking
Als het geluid wordt vervormd als u de bastonen hebt benadrukt, moet u het volume lager zetten.

Geluidssprongen voorkomen (ESP)
De ESP (Electronic Shock Protection) functie voorkomt dat het geluid "verspringt" door middel van een buffergeheugen waarin muziekgegevens ongeveer 10 seconden worden opgeslagen. Gebruik deze functie bij het luisteren in een auto of tijdens het wandelen.



Druk op ESP. De aanduiding ESP verschijnt.

Om de ESP functie uit te zetten, drukt u opnieuw op ESP.




Opmerkingen

- Het afspelen kan stoppen wanneer de Discman wordt blootgesteld aan sterke schokken, ook al staat de ESP functie aan.
- Het kan zijn dat u een wanklank of hapering hoort wanneer:
 - u naar een vuile of gekraakte CD luistert,
 - u naar een audiotest-CD luistert, of
 - de Discman voortdurend geschud wordt.
- Het kan zijn dat het geluid voor korte tijd wegvalt terwijl u op ESP drukt gedurende het afspelen.

De knoppen blokkeren

U kunt de bedieningselementen van uw Discman vergrendelen.




Schuif HOLD in de richting van het pijltje. Bij een druk op om het even welke toets verschijnt "Hold" in het uitleesvenster en kan het toestel niet worden bediend.

Schuif HOLD achteruit om de bedieningselementen vrij te maken.

Uw gehoor beschermen (AVLS)

De functie AVLS (Automatische volumebeperking) zorgt ervoor dat het volume onder het maximumniveau blijft om uw oren te beschermen.



Stel AVLS in op LIMIT. De aanduiding AVLS verschijnt.



Stel AVLS in op LIMIT. De aanduiding AVLS verschijnt.




Opmerking
Als het geluid wordt vervormd als u zowel de Bass Boost- als de AVLS-functie hebt ingesteld, moet u het volume lager zetten.

Lees verder op de achterzijde →

De weergave hervatten vanaf het punt waar u de CD hebt gestopt (**Resume Play**)

Wanneer u de weergave stopt, wordt deze normaal hervat vanaf het begin van de CD. Met de Resume Play-functie kunt u echter de weergave opnieuw laten beginnen vanaf het punt waar ze werd gestopt.



Zet RESUME op ON.

Zet RESUME op OFF om Resume Play te annuleren.

Opmerkingen

- Na het openen van het deksel begint de weergave altijd opnieuw vanaf het begin van de CD, zelfs wanneer RESUME op ON staat.
- Het punt vanwaar de weergave wordt hervat kan ongeveer 30 seconden afwijken.


De pieptoon afzetten.

U kunt de pieptoon die weerklinkt bij het bedienen van de Discman uitschakelen. (De pieptoon die weerklinkt terwijl de radio werkt kan niet worden afgezet.)

Schakel de spanningsbron uit (netspanningsadapter, oplaadbare batterij of alkaline batterijen). Terwijl u op ■ drukt en deze knop ingedrukt houdt, schakelt u de spanningsbron weer in. Om de pieptoon weer aan te zetten, schakelt u de spanningsbron uit en dan weer in, maar zonder op ■ te drukken.

Aansluiten op andere stereo-apparatuur

U kunt via andere stereo-apparatuur naar de CD luisteren of een CD op een cassette opnemen. Raadpleeg de handleiding van de andere apparatuur voor meer informatie. Voordat u de aansluitingen maakt, schakelt u elk apparaat uit.



Opmerkingen

- Alvorens u de CD afspeelt, draait u het volume van de aangesloten apparatuur omlaag om te voorkomen dat de aangesloten luidsprekers beschadigd raken.
- Het gepiep dat u hoort is geen geluidsvitvoer van het OPTICAL (DIGITAL)/LINE OUT-contact.
- Wanneer u andere apparatuur op de OPTICAL (DIGITAL)/LINE OUT-ingang aansluit, kunt u met dit apparaat het volume niet regelen.
- Wanneer u een CD op een cassette via een cassetterecorder met de functie "blank search" opneemt, schakelt u de functie ESP uit. Als de functie ESP ingeschakeld is, werkt de functie "blank search" niet.

Een CD in de auto afspelen

U kunt uw Discman in een auto gebruiken zoals in de illustratie hieronder is aangegeven.



Om uw Discman aan te sluiten op een auto-cassettedeck, heeft u de volgende accessoires nodig:

- Auto-aansluitcassette CPA-9.
- Auto-batterijkabel DCC-E245 of,
- Montageset CPM-300PC (montageplaat + auto-aansluitcassette + Auto-batterijkabel) of,
- Auto-batterijkabel met auto-aansluitcassette DCC-E26CP

Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van het betreffende accessoire.

Bij gebruik van de CPM-300PC montageset/CPM-300P montageplaat
Bevestig de meegeleverde automontage-adapter op de CPM-300PC/300P van u de Discman installeert.


Opmerkingen

- Zet de Discman niet op het dashboard.
- Laat de Discman niet achter in een auto die in de volle zon staat geparkeerd.
- Gebruik een Sony auto- aansluitcassette voor ruisonderdrukking.

Contact aan/uit-functie
Deze functie zorgt ervoor dat de Discman automatisch stopt zodra u de automotor uitzet. (Deze functie is niet voor alle typen auto's beschikbaar).

►Radiobediening


Luisteren naar de radio



1 Zet de CD/RADIO schakelaar op "RADIO."

2 Druk op BAND tot de gewenste band verschijnt. Bij elke druk op de toets verandert het uitleesvenster als volgt: FM1 → FM2 → FM3 → FM4 → FM5 → AM.

3 Druk op TUNING +/- om af te stemmen op de gewenste zender en regel het volume.



De radio afzetten.

Zet de CD/RADIO schakelaar op "CD (RADIO OFF)."

Opmerking


- Wanneer u niet naar de radio luistert, zet u de CD/RADIO schakelaar op "CD (RADIO OFF)" om de batterij te sparen.

Snel afstemmen


Hou TUNING +/- in stap 3 ingedrukt tot de frequentie-aanduiding in het uitleesvenster begint te veranderen. De Discman zoekt automatisch de radiofrequenties af en stopt wanneer hij een zender goed ontvangt.

De radio-ontvangst verbeteren

Strek het hoofdtelefoonsnoer uit voor FM.



Richt de Discman zelf voor AM.




Opmerking

- Laat de hoofd-/oortelefoon aangesloten op de PHONES/REMOTE aansluiting van de speler, ook wanneer u naar een FM programma luistert via de luidsprekers die aangesloten zijn op de LINE OUT aansluiting van de speler. De hoofd-/oortelefoonkabel werkt zoals de FM antenne.

Luisteren naar de radio op droge of oplaadbare batterijen
Bij aansluiting van de stekker van een externe spanningsbron op DC IN 4,5 V van uw Discman, wordt afgestemd op de oorspronkelijke zender. Stem opnieuw af op de gewenste zender.


Radiozenders voorinstellen

U kunt radiozenders opslaan in het geheugen van de Discman. Er kunnen tot 30 zenders in willekeurige volgorde worden opgeslagen, 5 voor elke band (FM1, FM2, FM3, FM4, FM5 en AM). Na het voorinstellen van de zenders drukt u dan op één van de 1 - 5 toetsen om af te stemmen op uw favoriete zenders.



1 Stem af op de gewenste zender.

2 Houéen van de 1 - 5 toetsen waaronder u de nieuwe zender wilt opslaan langer dan 2 seconden ingedrukt. Als de zender is vooringesteld, weerklinkt een pieptoon en verschijnen "PRESET" en ■ in het uitleesvenster. De nieuwe zender vervangt de oude.



Vooringestelde radiozenders beluisteren



1 Druk op BAND om de band te kiezen.

2 Druk op de cijfertoets om af te stemmen op een opgeslagen zender.


►Voedingsbronnen

Oplaadbare batterijen gebruiken


Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt. U kunt ofwel een BP-DM10 of een BP-DM20 oplaadbare batterij voor deze CD-speler gebruiken. U kunt deze op dezelfde wijze gebruiken, maar de oplaadtijd en levensduur van de batterijen is anders. Controleer het modelnummer van de oplaadbare batterij en gebruik die.

1 Zet de CD/RADIO schakelaar op "CD (RADIO OFF)."


2 Open het deksel van de batterijhouder.



3 Plaats de oplaadbare batterij zo dat het woord "SONY" in dezelfde richting staat als binnenin het deksel is afgebeeld en sluit het deksel.




4 Bevestig de wisselstroom-adapter. Sluit de netspanningsadapter aan. "CHG" en ■ lichten op. Laad gedurende ongeveer 2 uur (voor BP-DM10) of 3 uur (voor BP-DM20).



1 Stem af op de gewenste zender.

2 Houéen van de 1 - 5 toetsen waaronder u de nieuwe zender wilt opslaan langer dan 2 seconden ingedrukt. Als de zender is vooringesteld, weerklinkt een pieptoon en verschijnen "PRESET" en ■ in het uitleesvenster. De nieuwe zender vervangt de oude.



op een stopcontact

5 Bij volledige oplading verdwijnen "CHG" en ■. Ontkoppel de wisselstroomadapter.

Wanneer moet u de batterij opladen?


Als de batterij zwak wordt, verschijnt de aanwijzing ■ in het uitleesvenster. Als de batterij leeg is, verschijnt "Lo bā++" in het uitleesvenster. Laad de oplaadbare batterij op. Als u de capaciteit van de originele batterij lang wilt waarborgen, laad de batterij dan op wanneer deze helemaal leeg is.

Opmerkingen


- De oplaadduur kan variëren. Dit hangt af van de manier waarop u de oplaadbare batterij gebruikt.
- Als de batterij nieuw is of lange tijd niet is gebruikt, kan het voorkomen dat deze niet meteen volledig kan worden opgeladen, voordat de batterij een aantal malen is opgeladen en ontladen.
- Als de levensduur van de batterij tot de helft is gereduceerd, moet u de batterij vervangen door een Sony BP-DM10 of BP-DM20 oplaadbare batterij. Gebruik geen andere oplaadbare batterij (R6 type oplaadbare batterij, enz.).

Alkalinebatterijen gebruiken

1 Open het deksel van de batterijhouder.



2 Plaats twee LR6 batterijen (maat AA) met de ⊕ en ⊖ volgens het schema in de batterijhouder en sluit het deksel.



Wanneer moet u de alkalinebatterijen vervangen?
Als de batterijen zwak worden, verschijnt de aanwijzing ■ in het uitleesvenster. Als de batterijen leeg zijn, verschijnt "Lo bā++" in het uitleesvenster. Vervang alle batterijen door nieuwe.

Opmerkingen

- U kunt de alkalinebatterijen niet opladen.
- Gebruik geen nieuwe batterijen tegelijk met oude.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen tegelijk.
- Gebruik geen mangaanbatterijen in dit apparaat.
- Indien u de batterijen lange tijd niet zult gebruiken, verwijder ze dan uit het toestel.

Levensduur van de batterij (gemiddeld aantal uur)			
Bij gebruik van de	ESP-functie uit	aan	Radio aan

BP-DM20 (ongeveer 3 uur opgeladen*)	8	7	13
Twee alkaline-batterijen	15	9,5	25
BP-DM10 (ongeveer 2 uur opgeladen*)	3,5	3	6,5

(Wanneer het apparaat op een vlakke en stabiele plaats wordt gebruikt)
*Oplaadtijd varieert afhankelijk van de manier waarop de oplaadbare batterij wordt gebruikt.

►Overige gegevens

Voorzorgsmaatregelen

Veiligheid

- Mocht er een voorwerp of vloeistof in de behuizing van de Discman terechtkomen, verbreek dan onmiddellijk de aansluiting op de voedingsbron. Laat het apparaat eerst door een erkende vakhandelaar nakijken voordat u het weer in gebruik neemt.
- Steek nooit enig voorwerp in de gelijkstroomingang (DC IN 4.5 V).

Voedingsbronnen

- Wanneer u denkt het apparaat geruime tijd niet te zullen gebruiken, vergeet dan niet de aansluiting op de stroombron te verbreken.
- Het kenplaatje met vermelding van de bedrijfsspanning, het stroomverbruik, enz. bevindt zich onderaan de wisselstroomadapter. (alleen voor EA3)

De wisselstroomadapter

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde wisselstroomadapter. Indien er geen adapter bij het toestel is geleverd, moet u de wisselstroomadapter AC-E45HG gebruiken. Gebruik geen andere wisselstroomadapter.



- Als u de wisselstroomadapter uit het stopcontact verwijderd, moet u altijd het adapterhuis zelf vastpakken. Trek nooit aan het snoer.

Alkaline- en oplaadbare batterijen

- Werp de batterijen nooit in het vuur.
- Bewaar in de buurt van de oplaadbare batterij geen munten of andere metalen voorwerpen.
- Als de positieve en de negatieve uiteinden van de batterijen per ongeluk hiermee in contact komen, kan dit hitte veroorzaken.

Het apparaat

- Houd de lens in het apparaat schoon en raak deze niet aan. Door aanraking kan de lens beschadigd geraken, waardoor het functioneren van het apparaat wordt belemmerd.
- Plaats geen zware voorwerpen bovenop het apparaat. Het apparaat en de CD kunnen hierdoor worden beschadigd.
- Plaats het apparaat nooit in de buurt van een warmtebron. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht, stof, zand, vocht, regen of mechanische schokken. Zet het apparaat niet op een ongelijk oppervlak en laat het nooit achter in een gesloten auto.
- Als het apparaat een verstoorde radio- of televisieontvangst veroorzaakt, schakel het dan uit of plaats het uit de buurt van de radio of televisie.
- Wikkkel het apparaat tijdens het gebruik niet in een doek of deken. Door oververhitting kan dit leiden tot beschadiging van het apparaat en tot ernstige ongelukken.

De hoofdtelefoon/oortelefoon

Verkeersveiligheid

Vermijd het dragen van de hoofdtelefoon/oortelefoon tijdens het autorijden, fietsen, enz. Dit kan de verkeersveiligheid in gevaar brengen en is op sommige plaatsen verboden. Zelfs als u over straat loopt kan luisteren met een hoog volume al gevaar met zich meebrengen, vooral bij kruisingen, spoorwegingangen, e.d. Zet het volume niet te hard of zet de hoofdtelefoon af in situaties waarin dit gevaar kan opleveren.

Voorkom beschadiging van uw gehoor

Vermijd het luisteren met een hoofdtelefoon/oortelefoon op een hoog volume. Deskundigen raden af lange tijd met het geluid hard ingesteld naar de Discman te luisteren. Als u suizingen in uw oren ervaart, moet u het volume lager zetten of de Discman niet gebruiken.


Hoed rekening met anderen

Houd het volume altijd binnen redelijke grenzen, zodat u nog geluiden van buitenaf kunt horen en geen overlast veroorzaakt voor de mensen in uw omgeving.

Onderhoud

De lens reinigen

Maak de lens schoon met een lenzenreinigingsset KK- DM1.



De behuizing reinigen
Maak de behuizing schoon met een doek die u licht vochtig hebt gemaakt met water of een milde reinigingsvloeistof. Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.

Storingen verhelpen

Als u een probleem niet kunt verhelpen nadat u de onderstaande punten hebt gecontroleerd, raadpleeg dan de Sony-dealer bij u in de buurt.

De CD wordt niet afgespeeld of de aanduiding "no disc" verschijnt in het afleesvenster terwijl wel een CD in het apparaat is geplaatst.

- De CD is vuil of beschadigd.
- Plaats de CD met het etiket naar boven.
- Het apparaat is vochtig. Laat het apparaat enkele uren staan totdat het vocht is verdampt.
- De lens is vuil.
- Sluit het deksel van het toestel en de batterijhouder goed.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Sluit de wisselstroomadapter goed aan op een stopcontact.

Wanneer u drukt op ►II, verschijnt de aanduiding "00" even in het afleesvenster en verdwijnt weer. De CD speelt niet.

- De oplaadbare batterij of de alkalinebatterijen zijn leeg. Laad de oplaadbare batterij op of vervang de alkalinebatterijen door nieuwe.

U hoort geen geluid of ruis.

- Sluit de stekkers goed aan.
- De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers regelmatig schoon met een schone, droge doek.

De aanduiding "Hi dc l n" verschijnt in het afleesvenster.

- Gebruik enkel de bijgeleverde wisselstroomadapter of de wisselstroomadapter AC-E45HG (niet bijgeleverd).

De aanduiding "Hol d" verschijnt in het afleesvenster als u op een knop drukt.

- De knoppen zijn vergrendeld. Schuif HOLD terug.

"Lo bā++" verschijnt in het weergavevenster wanneer u op een knop drukt.

- De oplaadbare batterij is geheel leeg. Verbind de wisselstroomadapter en laad de batterij op.
- De alkalinebatterijen zijn leeg. Vervang ze door nieuwe.

De batterij raakt snel leeg.

- Er worden mangaanbatterijen gebruikt. Gebruik alkalinebatterijen.
- Vervang de batterijen door nieuwe.

Het volume komt niet boven een bepaald peil, zelfs als u het volume hoger probeert te zetten.

- De AVLS-keuzeschakelaar is ingesteld op LIMIT. Zet de schakelaar op NORM.

Bij het luisteren naar de radio is het geluid zwak of van slechte kwaliteit.

- Vervang de batterijen door nieuwe.
- Zet de speler verder van de TV.

Technische gegevens

CD speler-gedeelte
Systeem
Compact disc digitaal audiosysteem
Lasereigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte:λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Vermogen laseremissie: Maximaal 44,6 μW (deze waarde is gemeten op een afstand van 200 mm van het lensoppervlak)
Foutcorrectie
Sony Super Strategy Cross Interleave Reed Solomon Code
D-A conversie
1-bit quartz time-axis control
Frequentiebereik
20 - 20.000 Hz ↕ dB (gemeten door EIAJ CP-307)
Uitgangen (bij 4,5 V input)
Hoofdtelefoon (stereo mini-aansluiting) 15 mW + 15 mW bij 16 Ohm
Lijn-uitgang (stereo mini-aansluiting)
Uitgangsniveau 0,7 V rms bij 50 kOhm
Aanbevolen afsluimpedantie minimaal 10 kOhm

Radio-gedeelte
Frequentiebereik
FM: 87,5 - 108,0 MHz
AM 531 - 1.602 kHz
Antennes
FM: hoofdtelefoonsnoer
AM: ingebouwde ferrietantenne

Algemeen

De zone-code van het model dat u heeft gekocht, vindt u bovenaan links van de bar code op de verpakking.

Voeding

- Oplaadbare batterij Sony BP-DM10: 2,4 V DC, Ni-Cd, 650 mAh
- Oplaadbare batterij Sony BP-DM20: 2,4 V DC, Ni-MH, 1.200 mAh
- Twee LR6 batterijen (maat AA) : 3 V DC
- Wisselstroomadapter (DC IN 4,5 V-aansluiting):
 - Model U2/CA2/E92: 120 V, 60 Hz
 - Model CED/CEF/E13/CN2: 220 - 230 V, 50/60 Hz
 - Model CEK: 230 - 240 V, 50 Hz
 - Model EA3: 110 - 240 V, 50/60 Hz
 - Model AU2: 240 V, 50 Hz
 - Model JE,W/E33: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Sony CPM-300P montageplaat voor gebruik op de auto-accu: 4,5 V DC

Afmetingen (b/h/d) (zonder uitstekende delen en knoppen)

Ca. 132 × 34,0 × 135,6 mm
Gewicht (excl. oplaadbare batterij)
Ca. 280 g
Bedrijfstemperatuur
5°C-35°C

Bijgeleverde accessoires

De zone-code van het model dat u heeft gekocht, vindt u bovenaan links van de bar code op de verpakking.

Wisselstroomadapter (1)
Wisselstroomadapter of de wisselstroomadapter AC-E45HG (niet bijgeleverd).
Aansluitkabel (Phono-stekker × 2 ↔ stereo miniplug) (1)^c
a) Geleverd bij model U2
b) Niet geleverd bij model U2
c) Niet geleverd bij de modellen CED, CEK en CEF

Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens voorbehouden zonder voorafgaand bericht.

Niet-standaard bijgeleverde accessoires

Montageplaat CPM-300P
Montageset CPM-450PC*
Montageset CPM-300PC
Auto-aansluitingscassette CPA-9
Auto-accusnoer met autokit DCC-E26CP
Auto-accukabel DCC-E245
Actief luidsprekersysteem SRS-A21, SRS-A41, SRS-A71
Oplaadbare batterij BP-DM10, BP-DM20
Verbindingskabel RK-G129HG
Wisselstroomadapter AC-E45HG
Stereo hoofdtelefoon MDR-35, MDR-E848
*Enkel verkrijgbaar in Japan

Wellicht zijn niet al deze accessoires verkrijgbaar. Vraag in dat geval uw Sony-dealer om meer informatie.