

**FR**

Changement du mode d'affichage

Appuyez plusieurs fois sur SPEAKER LIGHT tandis que le système est éteint.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche, l'affichage change comme suit.

Démonstration

L'éclairage est activé.

Pas d'affichage (mode veille)

L'affichage et l'éclairage sont désactivés pour économiser l'énergie.

ES

Cambio del modo de visualización

Pulse SPEAKER LIGHT repetidamente mientras el sistema está apagado.

Cada vez que pulse el botón, el modo de visualización cambiará de la forma siguiente:

Demostración

La iluminación se enciende.

Sin visualización (Modo de en espera)

El visualizador y la iluminación se apagan para conservar energía.

DE

Ändern des Anzeigemodus

Drücken Sie SPEAKER LIGHT wiederholt bei ausgeschaltetem System.

Mit jedem Drücken der Taste ändert sich der Anzeigemodus wie folgt.

Demonstration

Die Beleuchtung wird eingeschaltet.

Keine Anzeige (Bereitschaftsmodus)

Das Display und die Beleuchtung werden ausgeschaltet, um Strom zu sparen.

NL

De displayfunctie veranderen

Druk herhaaldelijk op SPEAKER LIGHT terwijl het systeem is uitgeschakeld.

Bij iedere druk op de toets, verandert de displayfunctie als volgt:

Demonstratie

De verlichting is ingeschakeld.

Geen aanduidingen (Stand-bystand)

Het display en de verlichting worden uitgeschakeld om energie te besparen.

IT

Cambiamento del modo del display

Premere ripetutamente SPEAKER LIGHT quando il sistema è spento.

Ad ogni pressione del tasto, il modo del display cambia come segue.

Dimostrazione

L'illuminazione è accesa.

Nessuna visualizzazione (Modo standby)

Il display e l'illuminazione sono spenti per risparmiare energia.

PL

Zmiana trybu wyświetlania

Przy wyłączonym zestawie naciśnij kilkakrotnie SPEAKER LIGHT.

Po każdorazowym naciśnięciu tego przycisku tryb wyświetlania zmienia się następująco.

Prezentacja

Oświetlenie jest włączone.

Brak wyświetlanych informacji (tryb gotowości)

Wyświetlacz i oświetlenie są wyłączone, aby oszczędzać energię.
