

Gebruiksaanwijzing

NL


NWZ-B183/B183F

©2015 Sony Corporation



Nederlands

Over de handleidingen

1. Gebruiksaanwijzing (deze handleiding)
2.  (Opstartgids)

De Opstartgids beschrijft het volgende:

- Basisinstructies voor de bediening van uw WALKMAN®
- Hoe u de 'Helpgids' opent, die alle bedieningsinstructies bevat en uitleg geeft over websites voor klantenondersteuning enzovoort
- Hoe u handige websites met pc-toepassingen opent op internet

Hoewel onze internetpagina's gratis kunnen worden geraadpleegd, kunnen er wel communicatiekosten in rekening worden gebracht volgens het contract van uw provider.

Al naargelang het land/de regio waar u uw Walkman hebt aangeschaft, zijn sommige modellen mogelijk niet beschikbaar.

Opmerkingen over het gebruik van de Walkman

Opmerking over de batterij

- Om te voorkomen dat de kwaliteit van de batterij vermindert, moet de batterij elke zes maanden of elk jaar minstens een keer worden opgeladen.

Over volumebediening (alleen voor landen/gebieden die voldoen aan Europese en Koreaanse Richtlijnen)

Een alarm (pieptoon) en een waarschuwing [Check the volume level] zijn bedoeld ter bescherming van uw oren wanneer u de volume-instelling voor het eerst hoger zet dan een niveau dat schadelijk is voor uw oren. U kunt het alarm en de waarschuwing annuleren door op een willekeurige knop te drukken.

Opmerking

- Nadat u het alarm en de waarschuwing hebt geannuleerd, kunt u het volume hoger zetten.
- Na de eerste waarschuwing worden het alarm en de waarschuwing herhaald telkens wanneer de Walkman in totaal 20 uur lang is ingesteld op een niveau dat schadelijk is voor uw gehoor. Wanneer dit gebeurt, wordt het volume automatisch ingesteld op de oorspronkelijke instelling.
- Indien het volume op een niveau wordt gezet dat schadelijk is voor uw gehoor en u uw Walkman uitschakelt, wordt het volume automatisch lager gezet naar een niveau dat veilig is voor uw oren.

Symptoom en oplossing

Uw Walkman kan de batterij niet opladen of wordt niet herkend door uw computer.

- De USB-kabel (bijgeleverd) is niet goed aangesloten op een USB-aansluiting op uw computer. Maak de USB-kabel los en sluit deze vervolgens opnieuw aan.
- Indien u uw Walkman voor het eerst gebruikt of indien u de Walkman gedurende een lange tijd niet hebt gebruikt, kan het een paar minuten duren voordat deze door de computer wordt herkend. Controleer ongeveer 10 minuten nadat u de Walkman op de computer hebt aangesloten of de computer de Walkman herkent.
- Als het probleem niet kan worden opgelost met de hierboven beschreven methoden, schakelt u de computer volledig uit en koppelt u de Walkman los. Koppel vervolgens het netsnoer en de batterij los en alle andere apparaten die op de computer zijn aangesloten, en laat de Walkman gedurende vijf minuten ontladen. Schakel na het ontladen de computer weer aan en sluit opnieuw de Walkman aan.

Conformiteit en informatie

Informatie over wetgeving en handelsmerken

Voor informatie over wetten, wetgeving en handelsmerkrechten raadpleegt u 'Belangrijke informatie' in de bijgeleverde software. Om deze informatie te lezen, installeert u de bijgeleverde software op uw computer.

Om de software te installeren, opent u de map [WALKMAN] - [FOR_Windows] in het geheugen van de Walkman en dubbelklikt u op [Help_Guide_Installer(.exe)].

Nadat u de software hebt geïnstalleerd, dubbelklikt u op de snelkoppeling die op uw bureaublad is aangemaakt.

Over de oordopjes

De oordopjes sluiten uw oren af. Daarom dient u zich ervan bewust te zijn dat er een risico is dat uw oren of trommelvliezen beschadigd raken indien sterke druk wordt uitgeoefend op de oordopjes of indien de oordopjes abrupt uit uw oren worden verwijderd. Zorg ervoor dat u de oordopjes na gebruik voorzichtig uit uw oren haalt.

Over de hoofdtelefoon

- Laat het apparaat niet op een volume afspelen dat zo luid is, dat langdurig afspelen van invloed kan zijn op uw gehoor.
- Bij een hoog volume kan geluid van buiten mogelijk niet meer te horen zijn. Luister niet naar het apparaat in situaties waar het gehoor niet mag worden gehinderd, bijvoorbeeld terwijl u autorijdt of fietst.
- Omdat de hoofdtelefoon een open-airontwerp heeft, ontsnapt geluid uit de hoofdtelefoon. Let erop dat u anderen in uw buurt niet stoort.

Stel de batterijen (batterijen of geïnstalleerde batterijen) niet langdurig bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur, enzovoort.

Nominaal stroomverbruik 800 mA

Kennisgeving voor klanten: de volgende informatie geldt alleen voor apparatuur die wordt verkocht in landen waar EU-richtlijnen van toepassing zijn

Fabrikant: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan

Voor conformiteit van producten in de EU: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland

Om mogelijke gehoorschade te voorkomen, dient u niet gedurende langere tijd naar hoge geluidsniveaus te luisteren.



Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.